



دو ترمینال اول برای استاپ استفاده می شود که باید با استاپ تابلو فرمان سری شود

این دو ترمینال برای استارت است که باید با استارت تابلو فرمان موازی شود

به نول تابلو وصل شود

به بوبین کنتاکتور اصلی وصل شود (سر غیر نول)

این سه ترمینال به سه فاز اصلی تابلو وصل شوند (در صورت تکفاز بودن تابلو دو سر دیگر را پل کنید)

میکرو سویچ درب تابلو به این دو ترمینال وصل شود

دو ترمینال پایین مربوط به آژیر می باشد (با رعایت مثبت و منفی)

ترمینال آخر بدون اتصال است

همکار گرامی برای دریافت نرم افزار موبایل دستگاه می توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید.  
[WWW.TAKINTARA.COM](http://WWW.TAKINTARA.COM)

یا با شماره تلفن های 07136364732-09175603204 تماس حاصل فرمایید.

---

لطفا به نکات زیر دقت فرمایید:

\*\* استفاده از نرم افزار راه اندازی و کار با دستگاه را به شدت آسان می کند.

\*\* بخش استارت و استاپ ونمونه گیری دستگاه (SAMPLE) فقط در صورت نصب در تابلو ستاره مثلث سیم کشی شود.

\*\* سنسور میکرو سویچ بر روی تابلو به شکلی نصب گردد که با باز و بسته شدن درب تابلو تیغه ی سنسور نیز باز و بسته شود.

\*\* در صورت نیاز به نصب آژیر از آژیر ۱۲ ولت با حداکثر توان ۴۵ وات استفاده گردد و به مثبت و منفی سیم های آن نیز توجه شود.

\*\* در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد نصب و یا راه اندازی دستگاه می توانید با شماره های فوق تماس بگیرید.

شرکت فنی مهندسی تکین تارا