

دستور العمل نصب

به ترمینال نول تابلو وصل کنید

P1,P2,P3 را به سه فاز اصلی تابلو وصل کنید

میکرو سوئیچ موجود در پکیج دستگاه را به این قسمت وصل کنید و خود میکرو سوئیچ را طوری نصب کنید که با بسته شدن درب تابلو تیغه آن بسته شود.

این میکرو سوئیچ مربوط به درب تابلو می باشد و با باز شدن درب تابلو دستگاه به کاربر این رویداد را گزارش میدهد.

آداپتور دستگاه را نیز وصل کنید و سوئیچ دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.

این دو کانکتور به آژیر وصل میشوند: سیم قرمز آژیر به کانکتور مثبت و سیم مشکی به کانکتور منفی وصل می شود.

برای راه اندازی دستگاه می توانید از نرم افزار دستگاه استفاده کنید. برای دریافت نرم افزار به آدرس سایت www.takintara.com مراجعه کنید یا با شماره تلفن های: ۰۹۱۷۵۶۰۳۲۰۴---۰۷۱۳۶۳۶۴۷۳۲ تماس بگیرید.